
t1
t2
K
I
H
b4
a3
a4
A
B
M
UA 556PC
12V
12V
25 V
40V
AEG B40
b2
b3
a1
b1
C
D
E
G
F
1) Schweißzeitpoti
2) Pausenzeitpoti
3) Programmschalter
4) Brennerschalter
5) Vorschubpoti